

REF.7727N



Antes de quitar la maneta original, sacar el micro. Montar el micro, después de montar el herraje C71.

Avant de retirer la levier d'origine, enlever l'interrupteur. Montez l'interrupteur , après le montage de le adaptateur C71

Before removing the original lever, remove the switch. Put the switch, after mounting the iron C71.

Vor dem Entfernen der Originalhebel, entfernen Sie den Schalter. Stellen Sie den Schalter, nach der Montage des Adapter C71.